

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref: **TC-114**

Dimensiones: **14 x 17,5 x 12,6 cm**

Peso: **1,85 Kg**

Alimentación: **100-230 V AC 50-60Hz**

Fusible: **15A / 250V**

Carga máxima admitida: **carga resistiva 20 A**
carga inductiva 10 A

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

EMERGENCY STOP PUSHER ha sido diseñado para evitar cualquier riesgo o peligro en su evento y garantizar la seguridad de todos los asistentes así como de los profesionales de FX.

En caso de una situación peligrosa e inesperada, presione el botón rojo y las máquinas que estén conectadas se apagarán automática e instantáneamente.

EMERGENCY STOP PUSHER es el accesorio que todo profesional del sector debe tener para crear experiencias totalmente seguras.

ESPECIFICACIONES CLAVE

- 2 canales de salida
- Botón de parada con LED
- Presione el botón y los sistemas conectados se apagarán al instante
- Imprescindible para todo profesional de FX
- Diseño de color amarillo brillante para mayor seguridad

MEDIDAS Y PESOS DEL EMBALAJE



EAN: **8436569943694**

Peso : **2 Kg**

Medidas : **16 x 23 x 20 cm**

Unidades x caja : **1**

PRECIO

PVR: **99€***

*Impuestos no incluidos

Los datos técnicos y los precios pueden cambiar sin previo aviso.

REV. 1 11/04/2024